

Momentový klíč TA4081

(utahovací moment 40 - 210Nm)

Návod k použití

Příklad pro nastavení klíče na 96Nm:

1. Uvolněte černý zajišťovací šroub na spodní straně momentového klíče. Otočte spodní rukojetí po směru hodinových ručiček tak, aby byl okraj otočné rukojeti na stejné úrovni jako nejbližší nižší hodnota pod požadovanou hodnotou a zároveň, aby 0 na otočné rukojeti byla na úrovni středové čáry mezi jednotlivými hodnotami uvedenými na vnitřní rukojeti (v tomto případě hodnota 84Nm). Klíč je nastaven na 84Nm.

2. Otočte spodní rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud číslo 12 na otočné rukojeti nebude na úrovni středové čáry mezi jednotlivými hodnotami uvedenými na vnitřní rukojeti ($84 + 12 = 96\text{Nm}$).

3. Moment utáhněte pomocí černého zajišťovacího šroubu na spodní straně momentového klíče.

4. Klíč je nastaven na utahovací moment 96Nm.

Nastavení jiných jednotek než Nm provedete stejným způsobem.

Upozornění!

Pokud při utahování šroubu zaslechnete "cvaknutí", okamžitě přerušete utahování. Obzvláště, pokud je utahovací moment nastaven na nízké hodnoty!

Údržba:

Pokud klíč delší dobu nepoužíváte, nastavte nejnižší utahovací moment.

Nikdy neponořujte klíč do čistících roztoků

Vyvarujte se kontaktu klíče s vodou.

Mokrý nebo vlhký klíč vysušte suchou utěrkou.

